

Kombiden çektiğiniz termostat uçlarını ortadakini boş bırakacak şekilde bağlayınız.

